

Перечень регламентных работ ТО для грузового автомобиля JAC N35

Тип технического обслуживания:	5000	S	M	S+	L	S	L	S	L	S	M	S	L	S	Периодичность
	тыс.км	5	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	
Двигатель															
Масло двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	каждые 12 месяцев
Фильтр масляный	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	каждые 12 месяцев
Воздушный фильтрующий элемент	I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	каждые 24 месяцев
Фильтр топливный	-	-	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	каждые 12 месяцев
Топливный фильтр сепаратор	-	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	каждые 12 месяцев
Утечки водяного насоса	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 12 месяцев
Утечка масла двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 12 месяцев
Утечка топлива	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 12 месяцев
Зазор клапанов	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	каждые 12 месяцев
Клапан EGR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Холостый ход работы двигателя. Педаль акселератора.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Гайка и болт головок цилиндров	I	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	каждые 12 месяцев
Крепление двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 12 месяцев
Электрические разъемы и соединения	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 12 месяцев
Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год.	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	каждые 12 месяцев
Натяжение и состояние приводных ремней	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 6 месяцев
Выхлопной тракт	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	каждые 12 месяцев
Сцепление															
Жидкость сцепления	-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R	-	каждые 24 месяцев
Выжимной подшипник	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Работоспособность сцепления	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 3 месяцев
Свободный ход педали сцепления	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 3 месяцев
Трансмиссия															
Масло трансмиссионное	I	R	-	-	R	-	-	R	-	-	R	-	-	R	каждые 24 месяцев
Утечка масла	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 12 месяцев
Рычаги переключения передач	-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	каждые 12 месяцев
Механизм переключения передач	-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	каждые 24 месяцев
Вал карданный															
Шлицевое соединение	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	каждые 12 месяцев
Крестовины	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Соединения	-	T	-	T	-	T	-	T	-	T	-	T	-	T	каждые 12 месяцев
Износ шлицов карданного вала	-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	каждые 24 месяцев
Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры - диагностика на отсутствие избыточных люфтов.	-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	каждые 24 месяцев
Задний мост															
Масло в мосту	-	-	-	R	-	-	R	-	-	R	-	-	R	-	каждые 24 месяцев
Утечка масла	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 12 месяцев
Вентиляционное отверстие	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 12 месяцев
Система рулевого управления															
Масло гидроусилителя руля	-	-	-	R	-	-	R	-	-	R	-	-	R	-	каждые 24 месяцев
Шаровые опоры рулевой тяги	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Герметичность в системе рулевого управления. Крепление.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 6 месяцев
Свободный ход рулевого колеса	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 6 месяцев
Функционирование рулевого механизма	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 3 месяцев
Зазоры в подшипниках	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 6 месяцев
Радиус поворота	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 24 месяцев
Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 24 месяца
Тормозная система															
Тормозная жидкость	I	-	I	-	R	-	I	-	R	-	I	-	R	-	каждые 24 месяца
Утечка из тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 6 месяцев
Функционирование тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 3 месяцев
Зазор между барабаном (диском) и накладками	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 6 месяцев
Износ тормозных накладок и тормозного барабана (диска)	-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	каждые 6 месяцев
Свободный ход педали тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 3 месяцев
Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 3 месяцев
Парковочный тормоз															
Трубопроводы парковочного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 6 месяцев
Функционирование парковочного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 3 месяцев
Ручной ход парковочного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 6 месяцев
Износ и повреждения фрикционных накладок и тормозного барабана(через смотровое отверстие)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 24 месяца
Износ и повреждения храпового колеса	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 24 месяца
Подвеска															
Повреждения листов рессоры	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 6 месяцев
Ослабление и повреждение крепежных частей	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 6 месяцев
Проверка амортизаторов на утечку масла	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	каждые 6 месяцев
Крепление амортизаторов	T	-	T	-	T	-	T	-	T	-	T	-	T	-	
Палец втулки задней рессоры	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Стремянки рессор	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	каждые 12 месяцев
Колеса															
Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку)	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	каждые 12 месяцев
Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку)	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	каждые 12 месяцев
Болты колеса	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	каждые 12 месяцев
Давление и повреждение шин	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 12 месяцев
Оборудование электрической системы:															
Ослабление и повреждение клемм АКБ	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 12 месяцев
Система А/С															
Проверка включения компрессора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 12 месяцев
Салонный сетчатый фильтр	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	каждые 12 месяцев
Шприцевание															
Шприцевание точек смазки *	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	каждые 6 месяцев

Обозначения:

- I - инспекция (Inspection)
- L - смазка (Lubrication)
- R - замена (Replacement)
- T - затяжка (Tightening)

Нормирование работ:

5000	ТО - 5000	01030000-N35	5.0 Нч
S	Техническое обслуживание малое	01030001-N35	4.0 Нч
S+	Техническое обслуживание малое плюс	01030002-N35	4.5 Нч
M	Техническое обслуживание среднее	01030003-N35	5.9 Нч
L	Техническое обслуживание большое	01030004-N35	6.8 Нч